



1. MOCOWANIE WIESZAKA WSUNĄC PRZED ZŁOŻENIEM GÓRNEGO PROFILU MOSKITIERY BĄDŹ PO UKOŃCZENIU MONTAŻU WKLIKNĄC W GÓRNY PROFIL, TAK ZAMONTOWANE MOCOWANIE POWINNO BEZ OPORU SUWAĆ SIĘ W GÓRNYM PROFILU
2. WIESZAK WKLIKNĄĆ W MOCOWANIE W PROFILU GÓRNYM
3. WIESZAKI UMIESZCZAĆ NA SIATCE CO 700MM PRZY SZEROKOŚCI MOSKITIERY OD 1500MM.
4. SIATKĘ NABIĆ NA WIESZAK A NASTĘPNIE ZABLOKOWAĆ ZASLEPKĄ WIESZAKA

