



CZY RAMKA FLEXSCREEN PASUJE DO RAMY OKIENNEJ?

Rama FlexScreen wymaga co najmniej **10 mm** przestrzeni, aby okno nadal prawidłowo się zamykało. Możesz sprawdzić, czy Twoje okno zapewnia wystarczającą ilość miejsca za pomocą prostego testu.


Test ołówka:

Można łatwo sprawdzić, czy ramka FlexScreen pasuje do okna. Umieść ołówek w ramie okna, jak pokazano na ilustracjach.



Jeśli ołówek dobrze pasuje w ramie, a okno można bez problemu zamknąć i ponownie otworzyć, ramka FlexScreen najprawdopodobniej również będzie miała wystarczająco dużo miejsca.

Przestrzeń ta musi być dostępna po całym obwodzie okna, a nie tylko w miejscu gdzie włożony jest ołówek.



W tym miejscu umieszczana jest ramka FlexScreen.

Ołówek powinien mieć wystarczająco dużo miejsca w tym miejscu, aby można było mieć pewność, że moskitiera będzie dobrze pasować.